J

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Запасные части - 备件

PENTAIR JUNG PUMPEN

COMPLI 1000

①	n on o n、	
	B	**JP47285**
		JP47286
		JP45786
		JP45787
②		**JP48871**
③	nsc 、n n	**JP43713**
④	n sd c ▾、c 、d	**JP42798**
⑤	sc 、 o	**JP47287**
⑥	B n	**JP44861**
⑦	n s 、n on o o d	**JP47304**
⑧	、▾ ss n L ▾ con o	
	L 、n c	**JP43712**
	L 、n c	**JP48227**
⑨	n n ▾ n 、 、on	**JP43710**
⑩	A 、 ss、c n An 、 o 、n	**JP43709**
⑪		
	B	**JP46754**
	B	**JP48684**
		JP45778
		JP45779
		JP45780
		JP48826
		JP48827
⑫	s 、nd n s、c conn c o	**JP43705**
⑬	s o s、n ▾ ▾	**JP46813**
⑭	nsc n	**JP43706**
⑮	o	**JP46812**
⑯	B s、s B s	**JP43714**
⑰	、c nd 、n	**JP47966**

PENTAIR JUNG PUMPEN

UC 10/4 - 15/4 - 25/4



① Leitung		Cable
JP43717	10/4, 15/4, 25/4	
JP43721	1010/4 BWI, 4 m	
JP48685	1010/4 BWI, 15 m	
② Stator + Gehäuse		Stator + Housing
JP43722	1010/4 BWI	
③ Rotorwelle		Rotor shaft
JP45791	10/4, 15/4, 25/4	
JP46801	1010/4 BWI	
JP46806	④ Motorabdichtung	Motor seals
	⑤ Laufradbefestigung	Impeller fixation
JP46802	10/4, 15/4, 25/4	
JP46724	⑥ Lagersatz	Bearing set
JP43720	⑦ Lagerschild	Bearing housing
JP46807	⑧ Dichtungssatz	Seal set
⑨ Laufrad		Impeller
JP45793	10/4	
JP45794	15/4	
JP45795	25/4	
⑩ Schraubensatz		Screw set

UC 25/2 - 35/2

① L、n	**JP43717**
②	